

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRO SESTAVENÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA DO SÁDROKARTONU

SESTAVENÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP

1



Zkontrolujte dodaný typ a rozměr

2



Přečtěte si návod a zkontrolujte úplnost dodávky

3



Vybalení spojovacího materiálu

4



Vložte kolejnici s nadpražím do horní části pouzdra

5



Ohněte patky distančních vzpěr

6



Do nadpraží zasuňte stojinu

7



Ohněte jazýčky stojiny, aby došlo k zajištění

8



Ohnuté distanční vzpěry zasunout do prolisů

9



Sestavené pouzdro

ZABUDOVÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP



1
Příprava profilů SDK
pro usazení pouzdra



2
Usazení pouzdra
do spodního profilu SDK



3
Kotevní místo pro SDK profil
stavebního pouzdra



4
Přípevnění pouzdra
ke konstrukci SDK



5
Montáž protilehlé strany
SDK konstrukce



6
Usazené a zabudované pouzdro

Při zabudování stavebního pouzdra do systému suché výstavby je nutné dodržet postup montáže, které určují dodavatelé a výrobci systémů.

REALIZACE STAVEBNÍCH POUZDER JAP



Realizace pouzdra STANDARD



Realizace pouzdra KOMFORT



Realizace pouzdra PARALLEL